



取扱説明書



© N M K CO., LTD. 1992



取扱説明書

注意事項 Technical information

(1)電源

Required Power Capacity

+5V 5A or more

+12V 1A or more

(2)Output

R—analog, positive

G—analog, positive

B—analog, positive

SYNC—H-V complexed, negative

あそびかた Play Instruction

| 半田面 SOLDER SIDE | | | 部品面 COMPONENT SIDE |
|--------------------|---|----|-----------------------|
| GND | A | 1 | GND |
| GND | B | 2 | GND |
| +5V | C | 3 | +5V |
| +5V | D | 4 | +5V |
| | E | 5 | |
| +12V | F | 6 | +12V |
| | H | 7 | |
| COIN COUNTER2 | J | 8 | COIN COUNTER1 |
| | K | 9 | |
| SP(-) | L | 10 | SP(+) |
| | M | 11 | |
| VIDEO GREEN | N | 12 | VIDEO RED |
| VIDEO SYNC | P | 13 | VIDEO BLUE |
| SERVICE SW | R | 14 | VIDEO GND |
| | S | 15 | |
| COIN SW 2 | T | 16 | COIN SW 1 |
| START SW 2 | U | 17 | START SW 1 |
| 2P UP | V | 18 | 1P UP |
| 2P DOWN | W | 19 | 1P DOWN |
| 2P LEFT | X | 20 | 1P LEFT |
| 2P RIGHT | Y | 21 | 1P RIGHT |
| 2P PUSH 1 | Z | 22 | 1P PUSH 1 |
| 2P PUSH 2 | a | 23 | 1P PUSH 2 |
| | b | 24 | |
| | c | 25 | |
| | d | 26 | |
| GND | e | 27 | GND |
| GND | i | 28 | GND |

JAMMA仕様

◎操作

4方向レバー・2ボタン

4-WAY LEVER AND 2 BUTTONS ARE USED.

4方向レバー
4-WAY LEVER
左へ歩く ←○→ 右へ歩く
WALK LEFT 歩 WALK RIGHT
伏せる
LIE DOWN

主人公の移動
HERO'S MOTION

ボタン1
PUSH 1



爆弾を投げる
BOMB THROWING

ボタン2
PUSH 2



ジャンプ
JUMP UP

◎規定時間内に敵を全滅させるとステージクリア。

IN CASE OF YOUR DISAPPEARING ALL ENEMIES DURING THE FIXED TIME, ONE STAGE IS FINISHED.

◎主人公は爆発に触れた時のみミスになる。敵に触れてもミスにならない。

HEROES ARE DISAPPEARED AT TOUCH WITH BOMB ONLY. THEIR TOUCH WITH ENEMIES ARE FREE.

◎アイテム ITEMS

野菜とくだもの：100点～4000点

VEGETABLES & FRUITS:

100 TO 4,000 POINTS.

ショートケーキ：8個集めると1up
SHORTCAKE: WHEN YOU TAKE
8 PCS OF SHORTCAKES,

YOU HAVE ONE MORE HERO.

ひまわり：主人公のスピードアップ

SUNFLOWER: INCREASES

MOVING SPEED OF HERO

チューリップ：爆弾のパワーアップ

TULIP: INCREASES BOMB'S

POWER

ゆり：一定時間無敵

LILY: MAKES HERO INVINCIBLE

FOR A FIXED TIME.

あさがお：画面全爆

MORNING GLORY: BLOWS ALL

ENEMIES AWAY IN A MOMENT.

ディップスイッチ DIP SWITCH

SABOTEN BOMBERS

| DIP SWITCH 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| プレイヤー数 PLAYER'S NUMBER | 3 | OFF | OFF | | | | | | |
| | 2 | ON | OFF | | | | | | |
| | 4 | OFF | ON | | | | | | |
| | 1 | ON | ON | | | | | | |
| 難易度 DIFFICULTY | 普通 NORMAL | | | | | OFF | OFF | | |
| | 易しい EASY | | | | | ON | OFF | | |
| | 難しい HARD | | | | | OFF | ON | | |
| | 非常に難しい HARDEST | | | | | ON | ON | | |
| 表示語 LANGUAGE | 日本語 JAPANESE | | | | | | | OFF | |
| | 英語 ENGLISH | | | | | | | ON | |
| 画面反転 SCREEN F/F | 無し NO | | | | | | | | OFF |
| | 有り YES | | | | | | | | ON |
| 出荷時の設定 SETTING AT MAKER'S DELIVERY | | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |

| DIP SWITCH 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| COIN SW 1 | 1 COIN 1 PLAY | OFF | OFF | OFF | | | | | |
| | 1 COIN 2 PLAY | ON | OFF | OFF | | | | | |
| | 1 COIN 3 PLAY | OFF | ON | OFF | | | | | |
| | 1 COIN 4 PLAY | ON | ON | OFF | | | | | |
| | 2 COINS 1 PLAY | OFF | OFF | ON | | | | | |
| | 3 COINS 1 PLAY | ON | OFF | ON | | | | | |
| | 4 COINS 1 PLAY | OFF | ON | ON | | | | | |
| | FREE PLAY | ON | ON | ON | | | | | |
| COIN SW 2 | 1 COIN 1 PLAY | | | | OFF | OFF | OFF | | |
| | 1 COIN 2 PLAY | | | | ON | OFF | OFF | | |
| | 1 COIN 3 PLAY | | | | OFF | ON | OFF | | |
| | 1 COIN 4 PLAY | | | | ON | ON | OFF | | |
| | 2 COINS 1 PLAY | | | | OFF | OFF | ON | | |
| | 3 COINS 1 PLAY | | | | ON | OFF | ON | | |
| | 4 COINS 1 PLAY | | | | OFF | ON | ON | | |
| | FREE PLAY | | | | ON | ON | ON | | |
| デモ時のサウンド DEMONSTRATION SOUND | 有り YES | | | | | | | OFF | |
| | 無し NO | | | | | | | ON | |
| 出荷時の設定 SETTING AT MAKER'S DELIVERY | | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |